

Características • Exacto • Rápido • Fácil

¿Por qué se ha de verificar la temperatura?

Para obtener una termofijación idónea, la temperatura, la presión y el tiempo deben configurarse de acuerdo con las especificaciones que acompañan al producto a termofijar.

Si los parámetros no son los correctos, la etiqueta, parche emblema o transfer no cumple con las características originales del producto. lo que puede acarrear costes innecesarios.

Las Etiquetas Indicadoras de Temperatura están disponibles en cuatro rangos:

• 93 °C - 132 °C

• 143 °C - 182 °C

• 121 °C – 160 °C

• 188 °C = 232 °C

40 etiquetas por bolsa

Para cada rango de temperatura, ésta se muestra en ocho intervalos lo que permite una lectura muy precisa de la temperatura real entre placas.

¿Cómo funciona?

Para un resultado óptimo sitúe una etiqueta indicadora de la temperatura, con el lado amarillo hacia arriba, sobre la almohadilla de la termofijadora y ciérrela durante 7 segundos.

Si la temperatura entre placas se corresponde con el rango de la etiqueta, la temperatura se indica mediante una o más casillas cuyo color habrá cambiado a negro. La casilla cuya temperatura está más próxima a la temperatura real se pondrá gris.

Ejemplo de etiquetas usadas con indicación de la temperatura



Ejemplo de etiquetas sin usar con distintos rangos de temperatura

Rango 1 93 °C – 132 °C Rango 2 121 °C – 160 °C Rango 3 143 °C – 182 °C Rango 4

