

Ready Pocket ID-Kartentaschen

ID-Karten enthalten oft ein Passfoto, um sie sicherer zu machen. In der Praxis sind Umhängebänder, Clips oder Kunststofftaschen nicht besonders geeignet: Sie werden bei der Arbeit oft verloren. Die ID-Kartentasche Ready Pocket wird dauerhaft am Kleidungsstück angebracht, wodurch dieses Problem gelöst ist.

Die ID-Kartentasche verfügt oben oder an der Seite über eine Öffnung, über die die Karte ganz leicht eingeschoben und herausgezogen werden kann.

Ready Pocket ID-Kartentaschen

