

HŐMÉRSÉKLETJELZŐ CÍMKÉK

A meleg bekapcsolva...

Tulajdonságok • Pontos • Gyors • Könnyű

Miért kell ellenőrizni a hőmérsékletet?

Az optimális hőpréselési eredmények érdekében a hőmérsékletet, a nyomást és az időt a rögzítendő termékkel együtt leszállított specifikációnak megfelelően kell beállítani.

Ha egy vagy több paramétert rosszul állítanak be, akkor a címke, folt, embléma vagy transzfer nem a terveknek megfelelően fogja ellátni feladatát, ami szükségtelen költségekkel járhat.

A hőmérsékletjelző csíkok négy hőmérséklet-tartományhoz kapcsolhatók:

- 93 °C - 132 °C
- 143 °C - 182 °C
- 121 °C - 160 °C
- 188 °C - 232 °C

40 csík/zacskó

Minden tartománynál a hőmérsékletet nyolc sáv jelzi; ez biztosítja a préslapok közti aktuális hőmérséklet nagyon fontos leolvasását.

Hogyan működik?

Az optimális eredmény érdekében tegye a jelzőcsíkot sárga oldalával felfelé a hőprés alsó préspárnájára, majd zárja le a prést 7 mp-re.


Ha a hőmérséklet eléri a jelzőcsík tartományán belüli értéket, akkor a konkrét hőmérséklettől függően egy vagy több „sáv” színe feketére változik. Az adott hőmérséklethez legközelebb eső sáv szürke színűre változik.

Hőmérsékleti tartományok a következő értékek között:

→ 149 °C és
← 154 °C

Hőmérsékleti tartományok a következő értékek között:

→ 204 °C és
← 210 °C



Példák a nem használt hőmérsékletjelző csíkokra

1. tartomány
93 °C – 132 °C
2. tartomány
121 °C – 160 °C
3. tartomány
143 °C – 182 °C
4. tartomány
188 °C – 232 °C

