Temperatuur-indicatie / Thermolabels

Voor een optimaal resultaat wordt het thermolabel met de gele zijde boven op de onderste persplaat van de persmachine geplaatst en sluit de pers gedurende 7 seconden.

Indien een temperatuur is bereikt die binnen het bereik van de thermolabel valt, zullen één of meerdere hokjes zwart verkleuren. Het hokje dat de werkelijke temperatuur het dichtst benadert, kleurt zwart.

Thermolabels*	**Set 1**	**Set 2**	**Set 3**	**Set 4**
Temperature range	93 °C – 132 °C	121 °C – 160 °C	143 °C – 182 °C	188 °C – 232 °C

(*) You will receive 40 pieces per temperature set