

Etiketten zur Temperaturanzeige / Thermolabels

Um das richtige Ergebnis zu erzielen, wird das Thermolabel mit der richtigen Seite (gelb) nach oben zeigend oben auf die Platte der Patchmaschine gelegt. Die Presse muss dann für sieben Sekunden geschlossen werden.

Wenn eine Temperatur innerhalb des Bereichs des Thermolabels erreicht wird, verfärben sich eine oder mehrere Zellen grau. Das Feld, das am nächsten an der tatsächlichen Temperatur liegt, ist schwarz.

Thermolabels*	Set 1	Set 2	Set 3	Set 4
Temperature range	93 °C – 132 °C	121 °C – 160 °C	143 °C – 182 °C	188 °C – 232 °C

(*) You will receive 40 pieces per temperature set