

Étiquettes d'indication de température / Thermolabels

Pour un résultat correct, placez, sur le plateau inférieur de la thermopresse, l'étiquette d'indication de température avec le bon côté (jaune) vers le haut. Fermer la machine pendant 7 secondes.

Si une température atteinte coïncide avec la plage de l'étiquette d'indication, une ou plusieurs cases virent au gris. La case la plus proche de la température réelle vire au noir.

Thermolabels*	Set 1	Set 2	Set 3	Set 4
Temperature range	93 °C - 132 °C	121 °C - 160 °C	143 °C - 182 °C	188 °C - 232 °C

(*) You will receive 40 pieces per temperature set