

Paski termiczne / Thermolabels

Aby osiągnąć optymalne rezultaty wgrzewania, pasek termiczny ustawiony żółtą stroną do góry należy umieścić na górnej części płyty grzewczej. Następnie prasę należy zamknąć na 7 sekund.

Jeśli osiągnięta zostanie odpowiednia temperatura w obrębie paska termicznego przynajmniej jedna komórka zmieni kolor. Kratka, w której temperatura jest najbardziej zbliżona do rzeczywistej, ma kolor czarny.

Thermolabels*	Set 1	Set 2	Set 3	Set 4
Temperature range	93 °C - 132 °C	121 °C - 160 °C	143 °C - 182 °C	188 °C - 232 °C

(*) You will receive 40 pieces per temperature set